

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzer von Gabelhubwagen auf dem gesamten Betriebsgelände

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Verletzungen der Füße, durch Anfahren von Personen, Beschädigungen von Gegenständen oder Absetzen von transportierten Gütern
- Schwere Quetschungen durch umkippende Gabelhubwagen
- Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten
- Quetschgefahr zwischen Deichsel und Regalen, Wänden u.a.



3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Täglich vor Arbeitsbeginn:

- Kontrolle des Gabelhubwagens auf erkennbare Sicherheitsmängel bei Lenkung, Hydraulik, Rollen oder Bereifung

Beim Betrieb:

- Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
- Sicherheitsschuhe tragen (entsprechend den Angaben des Herstellers)
- Der Gabelhubwagen ist ausschließlich für die Verwendung auf horizontalen Verkehrswegen vorgesehen
- Die maximale Tragfähigkeit ergibt sich aus den Angaben am Wagen bzw. aus der Bedienungsanleitung
- Gerät nicht als Selbstfahrer bzw. zum Personentransport benutzen („Rollerfahren“)
- Nur für Gabelhubwagen freigegebene Verkehrswege benutzen
- Lasten so laden, dass sie nicht herabfallen oder sich verschieben können
- Ladebleche nur dann befahren, wenn diese ausreichende Tragfähigkeit haben, sicher aufliegen und gegen Verschieben gesichert sind.

Bei Arbeitsende:

- Nicht auf Fluchtwegen, vor Notausgängen oder in Verkehrswegen abstellen
 - Gabeln in die unterste Position absenken



4. Verhalten bei Störungen

- **Gabelhubwagen bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiter benutzen**
- **Vorgesetzten informieren**

5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



- **Ersthelfer heranziehen**
- **Notruf: 112**
- **Unfall melden**



6. Instandhaltung; Entsorgung

- **Schadhafte Geräte und Werkzeug von Sachkundigen überprüfen und reparieren lassen.**
- **Wartung – Inspektion – Instandsetzung Fachpersonal**