

Nummer: 00223
Bearbeitungsstand: 09.09.2022

Betriebsanweisung für Gabelstapler mitelektri- schem Antrieb RX6025

Betrieb **WE-EF LEUCHTEN
GmbH**

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: **Betriebsgelände der Firma WE-EF LEUCHTEN**

1. Anwendungsbereich

Fahren mit Gabelstaplern auf dem Betriebsgelände

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen
- Unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers
- Um- und Abstürzen des Staplers
- Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut
- Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen
- Vorsicht beim Laden der Batterie



3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Stapler dürfen nur von ausgebildeten und beauftragten Personen benutzt werden
- Die Betriebsanleitung des Stapler-Herstellers ist zu beachten
- Es dürfen nur Stapler mit gültigem Prüfnachweis (Plakette) verwendet werden
- Vor dem Einsatz sind zu prüfen: Betriebs- und Feststellbremse, Gabel, Lenkung, Hydraulik, Beleuchtung, **Warneinrichtungen**
- Bei Lastaufnahme sind zu berücksichtigen: Freie Sicht, Tragfähigkeit des Staplers, Ladungssicherung
- Beim Transport ist zu beachten: Tragfähigkeit der Fahrbahn, Last in tiefster Stellung und bergseitig transportieren, mit angemessener Geschwindigkeit fahren.
- Mitnahme von Personen grundsätzlich verboten.
- Beim Abstellen des Staplers gilt: Gabel absenken, Feststellbremse betätigen, Schlüssel abziehen, Verkehrswege freigehalten.
- Innerbetriebliche Verkehrsregeln beachten.
- Vorhandene Rückhalteeinrichtung benutzen
- Fahrerplatz nicht verlassen. Siehe hierzu Betriebsanweisung
- **Bei Rückwärtsfahrten muss der Rückfahrscheinwerfer eingeschaltet sein**



4. Verhalten bei Störungen

- Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren.
- Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen.

5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



- Ersthelfer heranziehen
- **Notruf: 112**
- Unfall melden



6. Instandhaltung; Entsorgung

- Instandhaltungsarbeiten nur von Fachpersonal ausführen lassen.
- Altöl nur in dafür vorgesehene Behälter.

Datum: 09.09.2022

SiFa