

Arbeitsplatz, Tätigkeitsbereich: **WL1+ Produktionsbereich**

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzer von handgeführten Hubwagen

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Verletzungen, insbesondere der Füße, durch Anfahren von Personen, Beschädigungen von Gegenständen
- Schwere Quetschungen durch umkippende Flurförderzeuge
- Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten
- Beim Rückwärtsgehen: Quetschung zwischen Deichsel und Regalen, Wänden u.a.

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Täglich vor Arbeitsbeginn:
 - Kontrolle des Flurförderzeugs auf erkennbare Sicherheitsmängel: Hydraulik, Rollen/Bereifung.
- Beim Betrieb:
 - Möglichst nicht rückwärtsgehen, ziehen oder schieben
 - Zur Verfügung gestellte Sicherheitsschuhe benutzen
 - Jede Mitnahme von Personen ist verboten
 - Nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege befahren
 - Nicht mit angehobener Last fahren
 - Ladebleche nur dann befahren, wenn diese ausreichende Tragfähigkeit haben, sicher aufliegen und gegen Verschieben gesichert sind
 - LKW, Sattelaufleger u.a. vor dem Befahren gegen Wegrollen sichern
 - Nur bei ausreichender Sicht fahren
 - Gerät nicht als Selbstfahrer benutzen
 - „Rollerfahren“ ist verboten
 - Flurförderzeug nicht auf Fluchtwegen und vor Notausgängen abstellen
 - Flurförderzeug nicht als Hindernis in Verkehrswegen abstellen



Verhalten bei Störungen

- Bei Mängeln, die die Sicherheit gefährden, Gerät stillsetzen und Verantwortlichen informieren.

5. Erste Hilfe



- Ruhe bewahren
- Ersthelfer heranziehen
- **Notruf: 112**
- Unfall melden

6. Instandhaltung; Entsorgung

- Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte Personen.

Datum: 26.10.2023

Unterschrift: