

ASA-0022.1

Sicherheitsunterweisung Gabelstaplerfahrer

Revision: 1
Besitzer: AS
Arbeitssicherheit

Erstellt:	<u>JM</u>	Datum:	<u>02.03.2020</u>	Unterschrift:	<u></u>
Geprüft:	<u>EJ</u>	Datum:	<u>02.03.2020</u>	Unterschrift:	<u></u>
Freigegeben:	<u>JM</u>	Datum:	<u>02.03.2020</u>	Unterschrift:	<u></u>

1	TÄGLICHE EINSATZPRÜFUNGEN	3
1.1	Zustand des Fahrzeuges, ...	3
1.2	Fahrwerk.....	3
1.3	Die Hubeinrichtung	3
1.4	Zusätzliche Einrichtungen.....	3
2	BEAUFTRAGUNG	3
3	SICHERUNG GEGEN UNBEFUGTES BENUTZEN.....	4
4	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG.....	4
5	LASTEN.....	4
6	GESCHWINDIGKEIT	4
7	VERKEHRSWEGE.....	4
8	SICHERHEITSUNTERWEISUNGEN	4
9	MITNEHMEN VON PERSONEN	4
10	BETRIEBSANWEISUNG.....	4

WE-EF LEUCHTEN GMBH

Arbeitssicherheit

Jährliche Sicherheitsinformation zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften

Fachbereich: innerbetrieblicher Transport mit Gabelstapler allgemein

1 Tägliche Einsatzprüfungen

1.1 Zustand des Fahrzeuges,

Schäden Lade und Füllstandsanzeigen ,z.B. Kühlwasser, Motoröl, Batterie.

Hydrauliksystem ,Funktion, Leckagen, Füllstand.

Beleuchtungseinrichtungen

Fahrerrückhaltesysteme

1.2 Fahrwerk

Reifen

Funktion der Betriebs- so wie Feststellbremse

Lenkung

Griffigkeit der Pedale

1.3 Die Hubeinrichtung

Führung des Lastaufnahmemittels, voll ausfahren.

Gabelzinken prüfen

Tragende Teile auf Risse Beschädigungen prüfen.

1.4 Zusätzliche Einrichtungen

Fahrerschutzdach

Lastschutzgitter

Fahrerückhalteeinrichtung, Gurt oder Tür

2 Beauftragung

Gabelstaplerfahrer müssen von der Firma Beauftragt werden,

ein Dokument muss in der Personalbuchhaltung vorliegen.

3 Sicherung gegen unbefugtes Benutzen

Der Schlüssel muss nach Beendigung der Arbeit mit dem Stapler abgezogen werden.

4 Persönliche Schutzausrüstung

Fahrerrückhaltesysteme müssen benutzt werden, Gurt oder Tür.

in der dunklen Jahreszeit müssen im Außenbereich gelbe Jacken oder Warnwesten getragen werden.

5 Lasten

Die Last immer sorgfältig und hinten auf der Gabel aufnehmen, Lastdiagramm des Gabelstaplers beachten. Die Last wird beim verfahren in möglichst tiefer Stellung gehalten und erst im Stillstand angehoben,

6 Geschwindigkeit

Geschwindigkeiten so einrichten das scharfes Bremsen nicht notwendig wird,
in Kurven die Geschwindigkeit reduzieren,

7 Verkehrswege

Nur die vorgesehenen Verkehrswege benutzen, beim Fahren auf schrägen gilt immer die Last Bergan, an unübersichtlichen Stellen, wie Türen, Kreuzungen, Ragalbereichen langsam fahren oder Warnzeichen geben. Kein Lasten auf Verkehrswege abstellen. Rücksicht auf Fußgänger nehmen.

8 Sicherheitsunterweisungen

Sicherheitsunterweisungen müssen mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden.

Der Stapler ist gemäß UVV einmal Jährlich durch einen Sachkundigen zu prüfen.

9 Mitnehmen von Personen

Das Mitnehmen von Personen ist verboten.

Zum Erreichen von hoch gelegenen Arbeitsplätzen, darf der Gabelstapler nur mit einer für diesen zugelassener Arbeitsbühne benutzt werden, die Arbeitsbühne muss sicher befestigt sein.

10 Betriebsanweisung

Eine gültige Betriebsanweisung ist zu beachten, ein gültiges Dokument muss in den jeweiligen Abteilungen aushängen.

Joachim Müller

Fachkraft für Arbeitssicherheit